


DISH CLEANER



Płyn do ręcznego mycia naczyń **o świeżym zapachu cytrusów.**

- **Koncentrat.**
- Szybko emulguje tłuszcz oraz **usuwa zaschnięte zabrudzenia spożywcze bez namaczania.**
- Doskonale nadaje się **do mycia naczyń szklanych, emaliowanych, nierdzewnych, stalowych i aluminiowych.**
- Łatwo się spłukuje i **nie pozostawia smug oraz zacieków.**
- Tworzy **gęstą, trwałą pianę.**
- **Łagodny dla skóry rąk,** nie powoduje podrażnień i alergii.



Zastosowanie:

Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, który szybko emulguje tłuszcz oraz usuwa zaschnięte zabrudzenia spożywcze bez namaczania. Łatwo się spłukuje i nie pozostawia smug oraz zacieków. Nadaje się do mycia wszystkich rodzajów naczyń: szklanych, emaliowanych, porcelanowych, ceramicznych, nierdzewnych, stalowych, aluminiowych i plastikowych.

Właściwości:

Szybko emulguje tłuszcz oraz usuwa zaschnięte zabrudzenia spożywcze bez namaczania.

Sposób użycia i dozowania:

Dozowanie: 5 ml/1 l wody (1 łyżeczka od herbaty/1 l wody). Ilość płynu dobrać do ilości mytych naczyń i stopnia ich zabrudzenia. Umyć naczynia gąbką lub zmywakiem, dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia.

Dane techniczne:

- Termin trwałości: 24 miesiące.
- Gęstość: 1,00 – 1,03 g/ml.
- pH koncentratu: ok. 6-7.

Dostępne opakowania:

butelka 1 litr,
kanister 5 i 10 litrów.

Odradzane zastosowania:

- brak.

Bezpieczeństwo stosowania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.
- W przypadku dostania się do oczu, płukać dużą ilością wody.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza, z dala od źródeł otwartego ognia.



ZESKANUJ MNIE

Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR lub na ecoshine.com.pl/produkty/dish-cleaner/